



Anleitung zum Gebrauch der R&G Glasfaser-Teleskopstangen

Glasfaser-Teleskopstange (weiß) 12,5 m (6701102-W)

Glasfaser-Teleskopstange (schwarz) 9,8 m (6701101)

Handhabung der Gummikappe:



Durch das Abnehmen der **Gummikappe** kann die **Teleskopstange oben** ausgezogen werden.

Handhabung des Aluminium Boden-Verschluss:



Durch das Abschrauben des **Aluminium Bodenverschluss** können **unten** die **einzelnen Rohre** entnommen werden, bitte schrittweise mit dem kleinsten Durchmesser beginnen. Hier können auch eventuell beschädigte Segmente entnommen und ausgetauscht werden.